1、您先在室内打开电池盒后盖，如果有两个按键 **F1/F2 （密码建议设置 6 位数）**

长按 F1 按钮 5 秒：**修改**管理密码、用户密码

短按一下 F1 按钮：**增加**主人、客人的密码、指纹、磁卡

长按 F2 按钮 5 秒：系统设置操作

短按一下 F2 按钮：**删除**主人、客人的密码、指纹、磁卡**(所有删除不可逆，请谨慎操作)**

2、如果室内没有按键，则在室外 **（密码建议设置 6 位数）**

按 #5# **修改**管理密码、用户密码

按 #1# **配置**操作：增加主人、客人的密码、指纹、磁卡

按 #3# **删除**操作：删除主人、客人的密码、指纹、磁卡**(所有删除不可逆，请谨慎操作)**

按 #7# 或者 #9# 系统设置

注：新交房的锁是没有用户密码，不用进行修改的，如果需要用户密码，进入配置操作增加一个用户密码即可。

用户密码=主人/客人密码

配置操作=增加操作

在增加密码的时候如果门锁提示“请输入秘钥”或者“请配置钥匙”，这里的“秘钥”和“钥匙”统称您需要增加的“指纹”“磁卡”或者“密码”不是指您的开门机械钥匙。

“序号”指 01、02、03 。。。99 的两位数排序。

出厂管理密码：0123456789# #号键为确认键。一般移交给物业或者开发商的时候为了安全性考虑他们都会统一修改，0-9 如果不对，烦请咨询移交您锁的相关人员；

忘记密码：忘记密码无法找回，只能更换主板，如有需要可以点击我要报修进行产品报修。报修之后会有售后工程师与您联系。

系统报警：输错密码 **3-5** 次系统会发出警报，警报 **5-10** 分钟会自动解除（警报过程中请勿操作门锁）；

电池没电时：可在附近商铺购买 **9 伏**的方块电池在**室外**按键面板或底部有两个凸起的金属小圆点外接应急手持充电 10-15 分钟可开门；注：（外接不分正负极）；

室内电池需 3-6 月更换一次 **5 号**电池，更换 4-8 节（型号不同电池数量不同）不可新旧电池同时使用；

浮动密码：密码能开门但是不能修改，首先检查密码位数是否超过 6 位，6 位以上密码建议使用排除法进行校对；

例：开门密码 123456789，修改时去掉后一位输入 12345678，去掉后两位输入 1234567，去掉后三位输入 123456；或者去掉前一位输入 23456789，去掉前两位输入 3456789，去掉前前三位输入 456789，或者前后各去掉一位输入 2345678，去掉前一位后两位输入 234567，去掉前两位后一位输入：345678。

您正确的密码包含在其中，当系统提示请输入新密码您输入您需要修改的 6 位数密码即可。